


Benutzerhandbuch
smart pavillon
Produkt Code OFC195E-200

OPUS®
smart gazebo



DEIN ABENTEUER BEGINNT HIER
opustents.com

**Hier finden Sie die aktuellste Version
Ihres Handbuchs, Einrichtungsvideos
und mehr!**
opustents.com/de/starten



INHALT







Lieferumfang	3
Bevor du beginnst	4
Wetterbedingungen	4
Höhenbedingungen	4
Windgeschwindigkeit	4
Nutzung	4
Warnhinweise	4
Aufbau Ihres Smart Pavillon	5
Einrichtung von optionalem Zubehör	6
Smart-LED-Beleuchtungsset	6
AIR Windschutz Kit	7
Abbau Ihres Smart Pavillon	7
Pflege & Wartung	8
Trocknen Ihres Pavillon	8
Akku	8
Aufblashilfe	8
Kondensation und Feuchtigkeit	8
UV-Schutz	9
Variabler Luftschlauchdruck je nach Klima	9
Klimazonen mit höheren Temperaturen	9
Klimazonen mit niedrigeren Temperaturen	9
Nähte	9
Ersatzteile	9
Reparaturen	9
Garantie	10
Notizen	15

LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich beim ersten Öffnen Ihres OPUS® Smart Pavillon, dass alle Zubehörteile vorhanden sind. Die folgenden Artikel sind in Ihrem Paket enthalten. Sie benötigen jeden dieser Artikel, um ein schnelles und zuverlässiges Aufpumpen durchzuführen.



- A. 1 x OPUS® selbstaufblasender Smart Pavillon
- B. 1 x Tragetasche
- C. 1x herausnehmbare Bodenplane
- D. 1 x OPUS® Blow Bank 3000mah Akku
- E. 4 x Steinbodenheringe
- F. 16 x Zeltheringe
- G. 1 x OPUS® Blow Bank 3000mah Akku
- H. 1 x OPUS® Blow Bank Ladestation and Kabel
- I. 1 x Luftschlauch Reparatur Kit
- J. 17 x Abspannleinen



BEVOR DU BEGINNST

Wir möchten sicherstellen, dass Sie Ihr OPUS® Smart Pavillon optimal nutzen. Deshalb finden Sie hier einige Szenarien, für die es entwickelt wurde. Wir empfehlen, Ihr OPUS®

Smart Pavillon nicht außerhalb dieser Bedingungen zu verwenden – jedes unserer Produkte ist für einen bestimmten Anwendungsfall konzipiert und möglicherweise nicht für jede Campingsituation geeignet. Seien Sie achtsam beim Aufbau Ihres OPUS®

Smart Pavillon unter widrigen Bedingungen.

Wetterbedingungen

Temperatur	Kontinentalklima
Sommer winter	Sommer

Nicht geeignet für tropische, trockene und polare Klimazonen. Niedrigste empfohlene Betriebstemperatur: 0 °C

Höchste empfohlene Betriebstemperatur: 28 °C

Höhenbedingungen

- Küste
- Landesinnere
- Ebene

Windgeschwindigkeit

Geeignet für Windstärken bis zu 40-50 Km/h

Mit den Jahreszeiten ändert sich auch der Druck im Inneren Ihres OPUS® Smart Pavillon Luftschlauchsystems. Je nach Außentemperatur dehnt sich das Material aus oder zieht sich zusammen. Es ist wichtig, die Luftschläuche regelmäßig zu überprüfen, um die einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 10.)

Nutzung

Geeignet für 2-5 Wochen Camping im Jahr. Um die Lebensdauer Ihres Pavillons zu verlängern, empfehlen wir, nicht länger als 5 Wochen im Jahr zu campen. Um den Zustand Ihres Pavillons zu erhalten, lesen und befolgen Sie bitte sorgfältig unsere Aufbauanleitung, sowie unsere Pflege- und Wartungshinweise.

Warnhinweise

Bitte machen Sie sich vor dem Zeltaufbau mit allen Warnhinweisen, Dokumenten und Sicherheitshinweisen auf dem Versandkarton, in den beiliegenden

Unterlagen, auf der Transporttasche und auf dem Zelt selbst vertraut. Wir möchten, dass Sie sich beim Aufbau Ihres Zeltes sicher fühlen. Nehmen Sie sich daher bitte ausreichend Zeit, die Bedienungsanleitung und alle weiteren Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen durchzulesen.

Brandgefahren

- Verwenden Sie kein offenes Feuer oder Flammen im oder in der Nähe Ihres Zeltes.
- Rauchen Sie nicht im oder in der Nähe Ihres Zeltes

Kohlenmonoxid-Gefahren

- Kohlenmonoxid ist ein geruchloses, farbloses Gas, das bei der Verbrennung brennbarer Stoffe entsteht. Es ist HOCHGIFTIG und kann TÖDLICH sein.
- Benutzen Sie KEINEN Gasherd in Ihrem Zelt.
- Benutzen Sie KEINEN Grill oder Holzkohleofen in Ihrem Zelt.
- Lassen Sie KEINEN kürzlich gelöschten Grill oder keine Feuerschale in Ihrem Zelt zurück. (Kürzlich gelöschte Feuer können manchmal Kohlenmonoxid freisetzen, selbst wenn sie nicht mehr glühen oder rauchen).

Stolpergefahr

Die Abspannleinen, Sturmbänder oder andere Bestandteile des Zeltes können eine Stolpergefahr darstellen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie am Rand des Zeltes entlanggehen.

Akku Nutzung

Nachdem das Aufpumpen vollständig abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass Sie die Akkus aus den integrierten Pumpen nehmen, um ein versehentliches aufpumpen während des Abbaus zu vermeiden

AUFBAU IHRES SMART PAVILLON

Bauen Sie zum ersten Mal ein Luftzelt auf? Keine Sorge – wir haben unsere Anleitung so einfach und verständlich wie möglich gestaltet, damit jeder die Natur unkompliziert genießen kann. Bei Fragen empfehlen wir Ihnen unser Aufbauvideo. Hier können Sie jeden Schritt nachvollziehen und sehen, wie es die Profis machen!


Zu den Aufbauvideos und mehr hier! opustents.com/de/starten

1. Prüfen Sie Ihren Stellplatz

Stellen Sie sicher, dass der Bereich freigeräumt ist und frei von scharfen Gegenständen ist.


2. Entfalten Sie den Pavillon und breiten Sie ihn auf dem Boden aus. Befestigen Sie die Ecken mit den Zeltheringen und achten Sie darauf, dass Sie diese nicht zu straff spannen.

Die Türen des Pavillons sollten alle mit dem Reißverschluss geschlossen sein, bevor Sie beginnen. Suchen Sie die vier Ecksäulen des Pavillons und befestigen Sie jede einzelne mit einem Hering und achten Sie wieder darauf, dass Sie diese nicht zu straff spannen.



3. Stellen Sie vor dem Aufblasen sicher, dass alle äußeren Ventile geschlossen sind.


Lokalisieren Sie die Ventile an den Zeltschläuchen und öffnen Sie den Reißverschluss der Schutzabdeckung. Stellen Sie sicher, dass die Ventile fest genug zugeschraubt sind, um Luftverlust zu verhindern, aber nicht so fest, dass Sie sie nicht wieder öffnen können!



4. Suchen Sie die Pumpeneinheit und führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Setzen Sie den Blow-Bank-Akku ein.
- Drücken Sie den Aufblasknopf.
- Schließen Sie den Reißverschluss der Schutzabdeckung.

Sobald die Pumpe den richtigen Druck erreicht hat, schaltet sie sich automatisch ab.



5. Spannen Sie die Mehrpunkt-Sturmgarde und befestigen Sie sie mit Heringen.

Der Pavillon verfügt über 4 Gurte, jeweils 1 an der Außenseite jeder Ecke. Diese Gurte sorgen für Spannung und Stabilität des Pavillons.




6. Befestigen Sie die Türen des Pavillons nach Bedarf mit Heringen.

Jede Tür verfügt über 3 Befestigungspunkte: 1 an jeder Seite und 1 in der Mitte.

7. Sobald die Pumpe den Aufblasvorgang beendet hat, können Sie den Reißverschluss der Abdeckung öffnen und den Akku aus der Pumpe entfernen. Schließen Sie die Abdeckung wieder nehmen Sie den Akku mit in Ihren Pavillon.

8. Legen Sie den Akku in die Aufbewahrungstasche am AIR Luftschlauch – nun können Sie Ihr Beleuchtungssystem anschließen oder Ihre Mobilgeräte aufladen!



9. Legen Sie die herausnehmbare Bodenplane ein.
Entfalten Sie die Bodenplane und legen Sie diese in die Pavillonkonstruktion.



Jede Kante ist mit einem Klettverschluss versehen, den Sie an den entsprechenden Klettverschluss-Streifen am Pavillonboden befestigen.

EINRICHTUNG VON OPTIONALEM ZUBEHÖR

Smart-LED-Beleuchtungsset (OPUST-006)

Nach dem Sonnenuntergang können Sie das Innere Ihres Zelt stimmungsvoll beleuchten mit dem OPUS® Smart LED- Beleuchtungsset und Ihrem OPUS® Blow Bank Akku. Lassen Sie Ihre Nächte erhellen!

- 1. Bringen Sie Ihren OPUS® Blow Bank Akku in den Pavillon und verstauen Sie ihn in der Aufbewahrungstasche an der Außenhülle des Luftschlauchs. Stecken Sie eines der USB-C-Kabel in den Anschluss am Blow Bank Akku und führen Sie das USB-Kabel durch die Öffnung in der Aufbewahrungstasche des Akkus. Führen Sie das Kabel anschließend entlang des Schlauchs nach oben und schließen Sie dahinter den Reißverschluss der Abdeckung wieder.**
- 2. Rollen Sie einen Ihrer Lichtstreifen aus. Beginnen Sie mit dem Buchsen Ende (nicht den Stecker), und legen Sie diesen in die durchsichtige Plastikhülle ein, die entlang des Luftschlauchs verläuft, bis Sie das Ende des Kabels erreichen. Schließen Sie die Plastikhülle mit dem Reisverschluss hinter dem eingelegten Lichtstreifen.**
- 3. Die Einrichtung Ihres Smart Tent LED-Beleuchtungssets ist nun abgeschlossen!**



AIR Windschutz Kit (OFC195C-190)

Die OPUS®-Windschutzwände werden über einen integrierten Reißverschluss an den Ecksäulen des Smart Pavillon befestigt. So können Sie Ihren Bereich auf dem Stellplatz erweitern um einen windgeschützten Bereich rund um den Eingang Ihres Pavillons.

Einfach die AIR-Windschutzpaneele aufpumpen (Handpumpe im Lieferumfang enthalten) und mit Reißverschluss am Smart Pavillon befestigen. Den Windschutz anschließend mit Hering im Boden verankern und abspannen. Bei stürmischem Wetter sollten Sie zusätzlich die Sturmriemen verwenden!



ABBAU IHRES SMART PAVILLON

- 1. Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenpacken, dass sich keine scharfen Gegenstände unter Ihr Smart Pavillon befinden.**
- 2. Entfernen Sie den Blow-Bank-Akkus aus der Aufbewahrungstasche an.**
- 3. Ziehen Sie die Heringe aus dem Boden und lösen Sie die Abspannleinen und Befestigungspunkte. Anschließend öffnen Sie die grauen Ventile zum Ablassen der Druckluft und entleeren vollständig das Luftzelt.**
- 4. Entfernen Sie die Heringe an den vier Ecken des Pavillons.**
- 5. Achten Sie beim falten des Zeltes darauf (nach Möglichkeit in Richtung der grauen Ventile), dass die restliche Luft entweichen kann, und rollen Sie den Pavillon danach zusammen. Sie können den Pavillon nun wieder in der Transporttasche verstauen.**

PFLEGE & WARTUNG

Wie mit jedem Campingprodukt ist es wichtig, dass Sie Ihr OPUS® Smart Pavillon sorgfältig pflegen. Denn es ist zwangsläufig den Witterungseinflüssen ausgesetzt.

Mit der richtigen Pflege und Wartung werden Sie jahrelang Freude an Ihrem OPUS® Smart Pavillon haben.

Trocknen Ihres Pavillon

Nach einem regnerischen Tag sollten Sie darauf achten, dass Ihr Zelt vollständig getrocknet ist, bevor Sie es für einen längeren Zeitraum und zur Lagerung verstauen. Auf nassen Oberflächen kann sich mit der Zeit Schimmel bilden, daher ist es wichtig, das Zusammenlegen im nassen Zustand nach Möglichkeit zu vermeiden. Manchmal lässt sich das jedoch nicht vermeiden – in diesem Fall sollten Sie darauf achten, das Zelt auszupacken und zu trocknen, sobald Sie nach Hause kommen.

Stellen Sie sicher, dass sowohl die Innen- als auch die Außenseiten trocken sind (einschließlich hinter den Fensterverdunklungen), bevor Sie Ihr Zelt vollständig wegpacken.

Akku

Laden Sie Ihre Blow Bank-Akkus ausschließlich über die mitgelieferte Ladestation auf.

Die LED-Anzeige am Akku leuchtet rot (dauerhaft oder blinkend), während der Ladevorgang läuft, und grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Akkus müssen auch während der Lagerung gewartet werden. Lagern Sie Ihre Akkus mit einer Ladung von 30–60 % und laden Sie diese alle zwei Monate, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Aufblashilfe

Je nach Bedingung müssen geringfügige Anpassungen an Ihren Luftschläuchen vorgenommen werden, um ein vollständig aufblasen zu gewährleisten.

Beachten Sie, wann Sie den Pumpvorgang starten und sich Ihr Sonnensegel nach 5 Minuten nicht vollständig aufgeblasen hat, dass Sie eine Anpassung vornehmen müssen. Stellen Sie sich mittig unterhalb des vorderen Bogens Ihres Sonnensegels und drücken Sie diesen leicht nach oben. Ein leichter Druck nach oben richtet der Luftschlauch am Bogen aus wodurch sich das Sonnensegel vollständig aufstellt. Achten Sie beim Ausrichten darauf, nicht an den Abspannleinen oder Sturmriemen zu ziehen, da dies Ihr Zelt beschädigen könnte.

Kondensation und Feuchtigkeit

In einer feuchten Umgebung und bei Temperaturunterschieden, die von einer Barriere-Membran getrennt werden, sind Kondensation und Feuchtigkeit fast unvermeidbar. Um die Materialfestigkeit und Wasserdichte zu erhöhen, sowie das Gewicht zu reduzieren, werden für Zeltplanen häufig synthetische Mischgewebe verwendet, was die Wahrscheinlichkeit der Kondensatbildung erhöht.

Über Nacht, wenn die Außentemperatur sinkt, bildet sich wahrscheinlich Kondenswasser an der Innenseite des Zeltes – dies liegt an der steigenden Luftfeuchtigkeit verursacht durch die Atmung während des Schlafs. Bei extremen Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenbereich, können sich sogar Wassertropfen oder kleine Pfützen bilden. Das ist völlig normal und ein sehr häufiger Aspekt des Campinglebens.

Sie können der Kondenswasserbildung vorbeugen, indem Sie auf die Wahl des richtigen Pavillons achten. Belüftung ist entscheidend – eine gute Luftzufuhr von kühler Luft, die die warme und feuchte Luft im Zelt ersetzt, trägt dazu bei, die Feuchtigkeitsbildung zu verringern. Stellen Sie Ihr Zelt abseits von Wasserquellen wie Bächen oder Teichen auf, oder errichten Sie es auf höher gelegenen, offenem Gelände,

um die Wahrscheinlichkeit einer Kondenswasserbildung zu reduzieren. Wir empfehlen Ihnen, wenn Sie morgens nach dem Aufwachen Kondenswasserbildung feststellen, den Innenraum mit einem Mikrofasertuch trocken zu wischen.

UV-Schutz

Die Sonne strahlt eine große Menge an ultravioletter Strahlung aus, die alles beschädigt, worauf sie trifft – das ist der Grund, warum wir im Sommer Sonnencreme auftragen müssen! Ebenso muss der Stoff Ihres Pavillon vor UV-Licht geschützt werden. Denn dies beschädigt mit der Zeit die Oberfläche Ihres Zeitstoffes. Wir empfehlen, Ihr Zelt nach Möglichkeit an schattigen Orten aufzustellen, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Schäden an Ihrem Zeltstoff, die durch UV-Strahlung verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Achten Sie daher darauf, dass Sie Maßnahmen ergreifen, um Ihr Pavillon nach Möglichkeit zu schützen.

Variabler Luftschlauchdruck je nach Klima

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten ändert sich auch der Druck im Inneren des Luftschlauchsystems in Ihrem OPUS® Smart -Pavillon. Je nach Außentemperatur zieht sich ihr Luftschlauch zusammen oder dehnt sich aus. Achten Sie darauf, Ihre Luftschläuche zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass Ihr Luft Zelt optimal ausgerichtet bleibt.

Klimazonen mit höheren Temperaturen

Wenn die Außentemperaturen steigen, erhöht sich der Druck in Ihrem Luftschlauchsystem, was zu einem Überdruck führen kann. Bei höheren Temperaturen empfiehlt es sich, Luft aus dem System abzulassen indem Sie eines der grauen Luftventile für einige Sekunden teilweise aufdrehen, um den Druck zu verringern. Achten Sie darauf, das graue Luftventil nach dem Ablassen wieder zu schließen.

Klimazonen mit niedrigeren Temperaturen

Wenn die Außentemperaturen über Nacht und in den kälteren Monaten niedriger sind, nimmt der Druck in Ihrem Luftschlauchsystem ab. Das führt dazu dass das Produkt entleert wirkt oder die Luftschläuche an Stabilität verlieren. Es ist daher wichtig, sicherzustellen, dass der Druck in Ihrem Luftschlauchsystem regelmäßig überprüft und bei Bedarf aufgefüllt wird. Schalten Sie einfach die Luftpumpe(n) ein, um Ihre Luftschlauchkonstruktion wieder auf den erforderlichen Druck zu bringen. Andernfalls können Garantieansprüche für Schäden an den Luftschläuchen oder zugehörigen Komponenten erlöschen.

Nähte

Sollte Ihr Hauptzeltstoff einen Riss aufweisen, ist es wichtig, dass Sie nach der Reparatur ein geeigneten Nahtdichter verwenden, um die entstandenen Nahtlöcher abzudichten. Bei richtiger Anwendung des Nahtdichters, wird das Eindringen von Wasser verhindert.

Ersatzteile

Wenn Sie zusätzliche Akkus oder optionales Zubehör kaufen möchten, finden Sie unsere Vertriebspartner auf unserer Website – www.opustents.com/stockists/ . Und wenn Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder kontaktieren Sie OPUS® direkt telefonisch unter +44 (0) 1473 601200 oder per E-Mail: inflate@opustents.com

Reparaturen

Der im OPUS Smart Pavillon verwendete Luftschlauch ist verschweißt – das heißt, beide Schläuche sind miteinander verbunden, sodass keine internen Absperrventile erforderlich sind. Das bedeutet, dass der Pavillon für Reparaturarbeiten vollständig abgelassen werden muss.

GARANTIE

Wir empfehlen Ihnen, Ihr neues OPUS®-Produkt so bald wie möglich nach dem Kauf zu registrieren – besuchen Sie dazu bitte unsere Website und registrieren Sie sich. Durch die Registrierung Ihres Produkts und die Angabe Ihrer Kontaktdaten können wir Sie über Aktualisierungen, optionales Zubehör und zukünftige Entwicklungen auf dem Laufenden halten.



<https://www.purpleline.co.uk/product-registration/>

Für die Geltendmachung eines Garantieanspruchs ist ein gültiger Kaufbeleg erforderlich – bitte bewahren Sie diesen (Kassenbon, Bestätigungs-E-Mail oder Rechnung) sorgfältig auf.

Hinweis: Bitte überprüfen Sie Ihre Lieferung unmittelbar nach Erhalt sorgfältig. Reklamationen wegen fehlender oder beschädigter Artikel müssen innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt bei Ihrem Händler gemeldet werden. Reklamationen wegen fehlender oder beschädigter Artikel, die nach Ablauf dieser Frist gemeldet werden, können nicht als Garantieanspruch berücksichtigt werden.

OPUS® ist bestrebt, Ihnen ein Produkt von höchster Qualität zu liefern. Sollten Sie jedoch der Meinung sein, dass ein Bauteil unter normalen Betriebsbedingungen vorzeitig ausgefallen ist, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Lieferanten, um sofortige Unterstützung und Beratung zu erhalten. Alternativ finden Sie unten zu Ihrer Information den Umfang Ihrer Produktgarantie aufgelistet.

Zur Geltendmachung von Garantieansprüchen beachten Sie bitte folgendes:

- Die Garantie ist nicht übertragbar
- Die Garantieansprüche müssen innerhalb der Garantielaufzeit gestellt werden.
- Bitte senden Sie uns alle Garantieforderungen mit Bildern/Videos und detaillierten Informationen.
- OPUS® kann zur Prüfung des Garantieanspruches eine Rücksendung des defekten Produktes zum Lieferanten oder zu OPUS® direkt verlangen. (OPUS® erstattet die Versandkosten für Ein- und Rücksendung reparierter Produkte oder Ersatzartikeln, wenn das Problem als berechtigter Garantieanspruch anerkannt wird.) Ist der Anspruch nicht berechtigt, trägt der Kunde alle Versandkosten.
- Produkte, die auf Nachfrage zur Prüfung an den liefernden Händler oder an OPUS® gesendet werden, müssen sauber und trocken sein. Produkte, die in einem Prüfungsungeeigneten Zustand eingesendet werden, können ohne Prüfung an den Absender zurückgeschickt werden. Alle anfallenden Kosten müssen vom Kunden getragen werden.

Die folgenden Informationen dienen als Orientierungshilfe zum Geltungsbereich der Garantie. Es werden nur berechnigte Ansprüche aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern, oder einem vorzeitigen Ausfall von Bauteilen unter normalen Benutzungsbedingungen und innerhalb der Garantiezeit anerkannt.

ZELTSTOFF

Und alle im Lieferumfang enthalten Befestigungselemente, unter anderem für das Außenzelt, die passgenaue Unterbodenzeltplane, die Bodenzeltplane, die abnehmbare Dachabdeckung, die Front- und Seitenpaneele, das Innenzelt sowie die Luftschläuche.

Was beinhaltet die Garantie?

	Reißverschluss defekt aufgrund eines Herstellungsfehlers.
	Fehlende oder lose Befestigungspunkte wie: Abspannleinen, Heringe, Zeltknebel und Reißverschlüsse.
	Risse oder Löcher im Stoff von Neuware.

Was beinhaltet die Garantie NICHT?

	Schäden beim Auf- oder Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risse und Löcher im Stoff.
	Schäden, die durch Heringe, Stangen und andere Zubehörteile verursacht wurden, die nicht in den dafür vorgesehenen, Zubehörbeuteln aufbewahrt wurden.
	Allgemeine Nutzung und Verschleiß und/oder Nachlässigkeit und/oder unsachgemäße Verwendung oder Modifizierungen.
	Schäden, die durch nasses Zusammenpacken verursacht wurden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Verfärbungen und Schimmel.
	Schäden, die durch scharfe Gegenstände verursacht wurden.
	Schäden, die durch natürlichen Verfall verursacht wurden, UV-Verbleichung, PVC-Zersetzung, Nikotinschäden, Feuer- und Rauchschäden, extreme Wetter-/Umgebungsbedingungen.
	Natürliche Fadenverläufe im Stoff.
	Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Nichtbeachtung der Nutzungshinweise in Bezug auf (aber nicht beschränkt auf) Aufblasen/Aufstellen, Abbau, Lagerung, Reinigung, Zusammenlegen/Aufrollen der Türöffnungen usw. verursacht wurden.
	Wassereintritt und Feuchtigkeit, verursacht durch (unter anderem) Kondensation (siehe Seite 11) oder Undichtigkeiten aufgrund übermäßiger Abnutzung.
	Undichtigkeiten an Nähten, einschließlich Hauptnähten, an denen es während des Herstellungsprozesses nicht möglich war, Nahtdichter oder Klebeband anzubringen, oder an denen sich das Klebeband gelöst hat oder das Klebeband im Rahmen der Herstellung für Befestigungs- und Aufhängungspunkte beschädigt wurde.
	Beschädigungen an Reißverschlüssen, verursacht durch (aber nicht beschränkt auf) übermäßige Krafteinwirkung, falsche Befestigung und Verklemmen.
	Schäden aufgrund von zu starker/zu schwacher Abspannung oder Luftdruck, einschließlich (unter anderem) beschädigter Nähte, Reißverschlüsse, Befestigungspunkte usw.

ZELTSTOFF

Und alle im Lieferumfang enthalten Befestigungselemente, unter anderem für das Außenzelt, die passgenaue Unterbodenzeltplane, die Bodenzeltplane, die abnehmbare Dachabdeckung, die Front- und Seitenpaneele, das Innenzelt sowie die Luftschläuche.

Übermäßige Nutzung, die nicht als Freizeitnutzung eingestuft wird, wie z. B. eine lange oder dauerhafte Errichtung an einem privaten Wohnsitz, der über die typische Freizeitnutzung hinausgeht (s.h. Seite 4 zur Nutzung).

LUFTSCHLAUCH SYSTEM

Luftschläuche, Ventile and Anbringungen.

Was beinhaltet die Garantie?

Produktionsfehler, unter anderem in Bezug auf (aber nicht beschränkt auf):

- Aufblähende Luftschläuche aufgrund eines Reißverschlussdefekts
- Ausfall der elektrischen Pumpe
- Risse an Ventilen oder Anschlüssen
- Undichtigkeit

Was beinhaltet die Garantie NICHT?

Allgemeine Nutzung und Verschleiß und/oder Nachlässigkeit und/oder unsachgemäße Verwendung oder Modifizierungen.

Unautorisierte Reparaturen und Reparaturkits

Schäden, die durch scharfe Gegenstände verursacht wurden.

Schäden aufgrund von zu hohem/zu niedrigem Luftdruck.

Ventile, die während der Nutzung, beim Zusammenpacken, beim Transport oder durch unsachgemäße Lagerung gequetscht oder beschädigt wurden.

Schäden, die durch die Verwendung von nicht autorisierten elektrischen Pumpen verursacht wurden. (verwenden Sie nur OPUS®-Hand- oder Blow Bank-Pumpe).

ELEKTRISCHES SYSTEM

Akkus, Pumpen, Ladestation und Kabel.

Was beinhaltet die Garantie?

Alle Teile, die bei Erhalt oder bei der ersten Überprüfung (innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt) defekt sind.

Was beinhaltet die Garantie NICHT?

Allgemeine Nutzung und Verschleiß und/oder Nachlässigkeit und/oder unsachgemäße Verwendung oder Modifizierungen.

Wasser Schaden an Komponenten

Unsachgemäße Lagerung und Nutzung

Mit der Zeit abnehmende Batteriekapazität

ALLE ANDEREN TEILE (wie unter anderem, aber nicht beschränkt auf) Aufbewahrungstaschen, Ausstellungszelte, Produkte von Drittanbietern usw.	
Was beinhaltet die Garantie?	
	Herstellungs- oder Materialfehler, die unter normalen Nutzungsbedingungen zu einem vorzeitigen Defekt führen (siehe Seite 4 zur Nutzung).
Was beinhaltet die Garantie NICHT?	
	Nutzung für den Verleih, zur Ausstellung und Vorführung. Für dauerhafte (oder halbdauerhafte) Errichtung sowie für den allgemeinen gewerblichen Einsatz, der über den typischen Freizeitgebrauch hinausgeht (siehe Seite 4 zur Nutzung).
	Schäden an der Tragetasche und den Zubehöraufbewahrungstaschen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Risse, Einrisse, Defekte an Reißverschlüssen und Griffen.
	Schäden, Verluste oder Kosten die aufgrund einer nicht Nutzbarkeit des Produktes entstehen.
	Schäden an Produkten von Drittanbietern, die über Blow Bank-Akkus aufgeladen werden, wie z.B. (aber nicht beschränkt auf) Nicht-OPUS®-LED-Beleuchtung, Mobiltelefone, Tablets und alle anderen elektrischen Geräte.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS IHRE GESETZLICHEN RECHTE DURCH DIE BEDINGUNGEN DIESER PRODUKTGARANTIE NICHT BEEINTRÄCHTIGT WERDEN

Der Hersteller und/oder seine anerkannten Vertreter, Geschäftsführer, Mitarbeiter oder Versicherer haften nicht für Folgeschäden oder sonstige Schäden, Verluste oder Kosten, die im Zusammenhang mit oder aufgrund einer nicht Nutzbarkeit des Produktes entstehen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Probleme im Zusammenhang mit fehlenden Komponenten, defekten Produkten oder Artikeln, die bei Ankunft nicht funktionieren (als „defekt bei Ankunft“ eingestuft), es sei denn, das Problem wurde innerhalb von 7 Tagen (ab Lieferdatum/Abholtermin beim Händler) nach dem Erwerb und vor der ersten Nutzung gemeldet.

Falls ein Produkt zur Inspektion Eingesendet wird, muss es in einem vollständig

trockenen und sauberen Zustand versendet werden. Einschließlich einer geeigneten Verpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Vorgaben kann Ihren Anspruch beeinflussen.

Die unter die Garantie fallenden Artikel unterliegen der Verantwortung des Kunden, bis sie beim Händler/Hersteller zur Garantiebewertung eingegangen sind.

Die Garantie gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum auf alle Komponenten mit Ausnahme von Pumpen, Akkus und anderen elektronischen Bauteilen, für die eine einjährige Garantie gilt.

Allgemeine & Garantie Anfragen:
General & Warranty Enquiries:
inflate@opustents.com
+44 (0)1473 601200


Purple Line Limited T/A OPUS[®],
Unit 1, Peninsula Business Centre
Wherstead, Suffolk
IP9 2BB
UK

OPUS[®] Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Garantie Informationen finden Sie online unter: www.opustents.com

OPUS[®] Smart Pavillon Handbuch, Revision 1 - Jun 2026

NOTIZEN

OPUS®
smart gazebo



OPUS® Smart Pavillon

Purple Line Limited. Peninsula Business
Centre, Wherstead, Suffolk, IP9 2BB. UK.

01473 601200 - opustents.com

Patents protected

www.our-patents.info/purpleline